# ВВОДНЫЕ

## Варианты исполнения

| | | Номинальный ток вводного автоматического выключателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Для воздушных выкл. типа NT | | | Для воздушных выкл. типа NT | | | Для воздушных выкл. типа NW | | | Для воздушных выкл. типа NW | | | Для воздушных выкл. типа NW | | Для воздушных выкл. типа NW | | Для воздушных выкл. типа NW | | | Для воздушных выкл. типа NW | | |
| | | 630 А | 1000 А | 1600 А | 630 А | 1000 А | 1600 А | 630 А | 1000 А | 1600 А | 630 А | 1000 А | 1600 А | 2500 А | 3200 А | 2500 А | 3200 А | 4000 А | 5000 А | 6300 А | 4000 А | 5000 А | 6300 |
| | Тип шкафа | ШНВ 2.6.11 - выкл.NT | | | ШНВ 3.6.11 - выкл.NT | | | ШНВ 2.8.11-выкл. NW | | | ШНВ 3.8.11-выкл. NW | | | ШНВ 2.8.11 | | ШНВ 3.8.11 | | ШНВ 2.11.15 | | | ШНВ 3.11.15 | | |
| | № | S1 | | | S2 | | | S3 | | | S4 | | | S5 | | S6 | | S7 | | | S8 | | |
| **ШНВ** шкаф ввода без отходящих линий | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
| | Тип шкафа | ШНВ 2.6.11- выкл.NT | | | ШНВ 3.6.11 - выкл.NT | | | ШНВ 2.8.11-выкл. NW | | | ШНВ 3.8.11-выкл. NW | | | ШНВЛ 2.8.11 | | ШНВЛ 3.8.11 | | ШНВЛ 2.11.15 | | | ШНВЛ 3.11.15 | | |
| | № | S10 | | | S16 | | | S11 | | | S18 | | | S12 | | S20 | | S13 | | | S14 | | |
| **ШНВЛ** шкаф ввода с отходящими линиями | Линейные АВ свыше 630 А |  | | | Не изготавливаются | | |  | | | Не изготавливаются | | |  | | Не изготавливаются | |  | | |  | | |
| | Линейные АВ до 630 А | S15 | | | S16 | | | S17 | | | S18 | | | S19 | | S20 | | S21 | | | S22 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |

# СЕКЦИОННЫЕ

| Варианты исполнения | | | Номинальный ток секционного автоматического выключателя | | |

# ЛИНЕЙНЫЕ

| Варианты исполнения | Количество силовых отсеков | | Максимальный ток вводного автоматического выключателя | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | до 1600 А | | до 1600 А | | 2500А - 3200 А | | | 4000А - 6300 А | |
| | | | Количество воздушных АВ | | Количество воздушных АВ | | Количество воздушных АВ | | | Количество воздушных АВ | |
| | | Нет | 1 | | 2 | | Нет | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | —— | Для воздушных выкл. типа NT | Для воздушных выкл типа NW | Для воздушных выкл типа NT | Для воздушных выкл типа NW | Для воздушных выкл. типа NW | Для воздушных выкл. типа NW | Для воздушных выкл. типа NW | Для воздушных выкл. типа NW | Для воздушных выкл. типа NW |
| | | 2 | Не изготавливаются | ШНЛР 2.6.11*-выкл. NT<br>S60<br>  <br>1) Возможно бортовое расширение корпуса шкафа.<br>2) Ширина бортовых расширителей корпуса шкафа:<br>Ш Н Ш Н Ш Н